

E-Shop/X4Shop : Programmazione registratori di cassa Epson

Per programmare il registratore di cassa Epson TM/90 o FP-81, è necessaria una tastiera Epson, oppure una tastiera standard PS/2, di cui sotto la corrispondenza dei tasti.

In tutte le sequenze di programmazione riportate, vengono utilizzati i simboli della tastiera originale (es. "X": se si utilizza la tastiera PS/2, utilizzare il tasto "*" del tastierino numerico).

FUNZIONI TASTIERA 32 TASTI				TASTI CORRISPONDENTI PC			
↑S	↑G	CHIAVE	ALL VOID	S	G	C	F4
SCONTO	RESO	PLU	VOID	F6	F3	F8	F1
SCONTO %	MAGG. %	REP. 2	STORNO	F5	F7	2 (kp)	F2
CL	X	REP. 1	ASSEGNI	CANC	* (kp)	- (kp)	F12
7 P R S	8 T U V	9 W X Y	NON RISC.	7	8	9	F11
4 G H I	5 J K L	6 M N	CRED.	4	5	6	F12
1	2 A B C	3 D E	SUB-TOTALE	1	2	3	+ (kp)
0 O Q Z	00	,	TOTALE	0	/ (kp)	,	INVIO (kp)

Programmazione porta Seriale

Per permettere al programma di interfacciarsi con il registratore è necessario il cavo RS232 e la seguente programmazione da effettuare direttamente sul registratore.

Digitare "3333" + tasto "chiave"

Comparirà la scritta "S__"

Digitare "17"

Comparirà la scritta "CONNESSIONE RS232"

Digitare "X" tante volte fino a far comparire la scritta "COMPUTER"

Premere poi il tasto "TOTALE" per accedere ai parametri della porta Seriale.

Utilizzare "X" per variare i parametri, "TOTALE" per confermare e passare al successivo.

Solitamente si imposta:

BAUD-RATE	57600
PARITA'	NO
BITS DATO	8
STOP-BITS	1

Premere nuovamente "CHIAVE" per confermare e tornare alla modalità di registrazione.