

E-Shop/X4Shop: Programmazione registratori di cassa RCH I-Swing in modalità XON-XOFF su LAN

(* a partire da E-Shop/X4Shop versione 4.0.7.62)

NB: Per la seguente programmazione vengono indicati i tasti del tastierino RCH.

Programmazione della modalità XON-XOFF su LAN sul registratore

Premere "5" e "Chiave"

Verrà richiesta una password (di default "555"), inserirla e premere "Contanti".

Premere "Prezzo reparto" fino a che non si visualizza "Protocollo Pc", quindi premere "Contanti".

Premere "Prezzo reparto" fino a selezionare "XON-XOFF", quindi premere "Contanti" tante volte fino a trovare "3:AUTO_CON TCP/IP".

Con "Prezzo reparto" selezionare "<NO>", quindi premere "Contanti".

Programmazione dei parametri LAN sul registratore

Per la programmazione dell'IP e della porta TCP da utilizzare, creare con un editor di testo (per esempio Blocco Note) un file di tipo TXT con il seguente contenuto, accertandosi che l'indirizzo (IP) e la porta (TCP PORT) siano effettivamente disponibili e non bloccate da Firewall:

```
IP:192.168.1.250;  
MASK:225.255.255.0;  
GATEWAY:192.168.1.1;  
DNS:0.0.0.0;  
SERVER IP:0.0.0.0;  
TCP PORT:7000;
```

Salvare il file con il nome "NETWORK.TXT", copiarlo su una chiavetta usb vuota, spegnere l'I-SWING, inserire la chiavetta nella porta USB del registratore, riaccenderlo per programmare la Rete (avverrà automaticamente in base ai parametri inseriti nel suddetto file).

A fine operazione, spegnere l'I-SWING, estrarre la chiavetta, spegnere e riaccendere il registratore di cassa.

Programmazione dei parametri su E-Shop/X4Shop

In E-Shop/X4Shop programmare nella sezione registratore di cassa (menu Utilità -> Setup -> Registratore di cassa) il modello "**Sarema Comp. XON-XOFF**", selezionare la porta "ETHERNET" ed inserire, dei parametri sopra elencati, IP e Porta (TCP PORT), avendo cura di deselezionare "Echo".